

CHAMBRE DU PERSONNAGE



Lorsque votre personnage atteint le stade ADULTE, il commence à penser à l'avenir ! Vous pouvez encourager votre personnage dans ses loisirs et ses performances grâce à des mini-jeux.

- À partir du stade ADOLESCENT, vous pouvez balayer l'ÉCRAN D'ACCUEIL pour sortir de la chambre de votre personnage.
- Lorsque votre personnage atteint le stade ADULTE, il peut entrer dans la chambre.
- La chambre changera tous les jours en fonction de votre personnage et de votre style de jeu.
- Lorsque vous vous rendez dans la chambre de votre Tamagotchi, il peut vous demander de l'aide.

MINI-JEUX DANS LA CHAMBRE


CUISINE



Le curseur au-dessus de la jauge se déplace à gauche et à droite. Arrêtez-le avec le bouton A, B, ou C ! S'il s'arrête dans la zone rouge, vous réussissez. Le jeu se termine après trois tentatives. Lorsque le résultat est EXCELLENT, la NOURRITURE ou les COLLATIONS que vous avez préparés seront conservés dans le FRIGO.

Appuyer
A B C
Arrêter le curseur

PERFORMANCE



Appuyez sur le bouton A, B ou C dans le délai imparti pour faire apparaître un cœur. Plus vous faites apparaître de cœurs, plus la jauge d'excitation augmente. Vous pouvez également faire apparaître des cœurs en appuyant simultanément sur les boutons A, B et C. Essayez différentes combinaisons de boutons et encouragez votre personnage !

Appuyer
A B C
Augmenter la jauge d'excitation

PERSONNALISATION



Appuyer
A B C
Arrêter les icônes

Présentez au client l'objet qu'il désire. Vous pouvez choisir entre deux couleurs et deux styles. Appuyez sur les icônes que votre personnage imagine avec un timing précis. Lorsque vous aurez tout sélectionné, l'objet sera terminé. Si l'objet correspond à ce que voulait le client, vous réussissez.

13

DIRE AU REVOIR

Faites un album photo du personnage Tamagotchi qui part sur la planète Tamagotchi !



- 1 : Une fois que quatre jours se sont écoulés après qu'un personnage ait atteint le stade ADULTE, il retourne sur la planète Tamagotchi. Vous vous préparez alors à DIRE AU REVOIR à votre personnage.
- 2 : Créez un album photo avec votre personnage et dites au revoir. Si vous avez moins de trois photos sauvegardées dans votre album, vous ne pouvez pas créer un album photo et vous ne pouvez pas DIRE AU REVOIR à votre personnage.

COMMENT CRÉER UN ALBUM PHOTO

COFFRE > PHOTO DIY (P.07) :

Consultez ce paragraphe pour ajouter de la couleur à votre album. Une fois que vous avez ajouté une couleur à votre album, vous pouvez sélectionner trois photos pour vous souvenir du temps passé avec votre personnage. Sélectionnez REVOIR à la question VRAIMENT ? pour faire défiler les photos et les revoir. Sélectionnez CONFIRMER pour créer votre album photo. Sélectionnez RETOUR pour choisir à nouveau des photos.

- 3 : Votre personnage prendra l'album photo, retournera sur la planète Tamagotchi, puis choisira le prochain ŒUF à vous envoyer.

Si vous jouez à beaucoup de mini-jeux dans la chambre du personnage, celui-ci pourrait devenir un professionnel lors de départ.

*Si le niveau de FRIENDSHIP est de cinq ou plus, la question FAIRE UN ALBUM ? s'affichera. Si vous ne voulez pas DIRE AU REVOIR, sélectionnez NON. Si vous décidez de DIRE AU REVOIR après avoir sélectionné NON, vous pouvez choisir un ALBUM à partir du COFFRE > PHOTO DIY (P.07).

RÉGLAGES

Choisissez ce que vous voulez modifier, puis confirmez.



HEURE



Changer l'heure.
*Veuillez consulter P.03 pour les commandes.

LUMINOSITÉ



Modifier la luminosité de l'écran.

Appuyer
A Plus sombre

Appuyer
B Plus clair

Appuyer
C Terminer les réglages

SON



Activer ou désactiver le son.

CHANGER LES PILES



Lorsque les piles seront épuisées, KANDENTCHI vous le fera savoir. Si vous voyez cet écran, vous ne pourrez rien saisir. Consultez la naissance du personnage Tamagotchi (P.03) et mettez deux piles neuves.

CONTINUER peut être choisi pour prendre soin une fois de plus du personnage Tamagotchi que vous élevez.

ATTENTION !

*Si vous sélectionnez RENÂÎTRE et que vous confirmez, toutes les données seront effacées et le jeu sera réinitialisé à ses paramètres par défaut. *Aucune garantie n'est donnée concernant les données effacées.

Si vous continuez à jouer pendant un long moment et que les piles s'épuisent sans que l'écran d'annonce de KANDENTCHI n'apparaisse, vous pouvez rencontrer les dysfonctionnements suivants. Dans ce cas, insérez des piles neuves et reportez-vous au guide.

- L'écran devient complètement noir ou blanc.
- Le son devient très faible.
- L'écran scintille ou d'autres dysfonctionnements se produisent.

DÉPANNAGE

IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER À UN AUTRE APPAREIL TAMAGOTCHI PIX

Lors de l'envoi : Si l'écran est foncé, il sera difficile de lire le CODE TAMA affiché. Modifiez la luminosité dans les RÉGLAGES.

Lors de la réception : Veillez à ce que le CODE TAMA ne dépasse pas les limites de la case guide.

14

● L'écran LCD est difficile à voir ! Réglez les réglages de luminosité de l'écran.

● Je n'entends aucun son ! Accédez à SON et vérifiez qu'il est bien réglé sur ON.

● L'écran est complètement noir (ou blanc), ou alors il n'y a pas de son, et les boutons ne fonctionnent pas ! Les piles peuvent être faibles. (Les piles peuvent s'épuiser sans que KANDENTCHI n'apparaisse.) Reportez-vous au paragraphe Insérer des piles (P.03) et remplacez les piles.

● Mon personnage ne se réveille pas ! ou Il ne s'endort pas ! Votre personnage se réveillera ou s'endormira tout seul à des heures programmées. Vérifiez que votre heure est correctement réglée. (P.04) Si l'heure du matin ou du soir n'est pas correctement réglée, le cycle jour/nuit de votre personnage sera inversé. (P.13)

● J'ai essayé de télécharger un objet, mais le message suivant est apparu : TU AS TROP D'OBJETS. Vous ne pouvez conserver qu'une certaine quantité d'objets. Si vous supprimez des objets des différentes zones de stockage et libérez de l'espace, vous pouvez en télécharger de nouveaux. (P.06)

BOUTON DE RÉINITIALISATION

Le système a reçu un choc fort ou quelque chose d'inconnu lui est arrivé. Plus rien ne fonctionne maintenant ou l'écran ne s'affiche pas correctement : Appuyez sur le bouton de Réinitialisation.

*Si l'écran n'affiche rien même après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, essayez de retirer les piles et de les remettre en place.

L'ÉCRAN CONTINUER/RENÂÎTRE



Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RENÂÎTRE. Lorsque le compartiment des piles est ouvert ou fermé, le bouton de réinitialisation est enfoncé automatiquement et vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RENÂÎTRE.

● Si vous souhaitez continuer à élever votre personnage actuel, sélectionnez CONTINUER et confirmez. Une fois que vous êtes de retour sur l'ÉCRAN D'ACCUEIL, réglez la date et l'heure actuelles en accédant à HEURE dans RÉGLAGES.

● Si vous souhaitez élever un nouveau personnage, sélectionnez RENÂÎTRE et confirmez. Ensuite, vous sélectionnez la langue, réglez l'horloge, saisissez un pseudo et une date d'anniversaire, et passerez le QUIZ DES ATTRIBUTS, puis un nouvel ŒUF apparaîtra. L'ŒUF éclora au bout d'un certain temps.

ATTENTION !

*Si vous sélectionnez RENÂÎTRE et que vous confirmez, toutes les données, y compris votre CARNET, votre COFFRE, votre LISTE TAMA, vos MESSAGES, vos POINTS GŒTCH et vos photos d'album seront effacées et le jeu reviendra à ses réglages par défaut.

DONNÉES PERSONNELLES

- 1: Dans le cadre de la gestion du service client, la société Bandai S.A.S. peut être amenée à accéder aux données personnelles des utilisateurs lorsqu'ils renvoient un Tamagotchi Pix au titre de la garantie.
- 2: Le service client aura accès aux données permettant d'identifier l'utilisateur pour traiter sa demande d'échange dont notamment les nom et prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'utilisateur.
- 3: Conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de ces données. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit à la portabilité des données. Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à l'adresse : confidentialite@bandai.fr En cas de réclamation, vous pouvez saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour une information plus complète sur vos droits, Bandai S.A.S. vous invite à consulter sa politique de protection des données : <https://bandai.fr/politique-confidentialite/>
- 4: Concernant les données stockées dans l'appareil Tamagotchi Pix défectueux, l'utilisateur devra les supprimer avant l'envoi de ce dernier à la société Bandai S.A.S. En cas de non suppression de ces données par l'utilisateur, elles seront supprimées par la société dès réception du Tamagotchi Pix.

*Pour les clients en Europe seulement.

15