

PROBLEMEN OPLOSSEN

VERBINDING MAKEN MET EEN ANDER TAMAGOTCHI PIX-APPARAAT IS NIET MOGELIJK

Bij verzenden: Als het scherm donker is, is het moeilijk om de weergegeven TAMA-CODE te lezen. Wijzig de helderheid in de SETTINGS (INSTELLINGEN).

Bij ontvangen: Zorg dat de TAMA-CODE in het vak past.

● Het lcd-scherm is moeilijk leesbaar!

Pas de helderheidsinstellingen van het scherm aan.

● Ik hoor geen geluid!

Ga naar SOUND (geluid) en controleer of ON (aan) is geselecteerd.

● Het scherm is volledig zwart (of wit), of er is geen geluid en de knoppen werken helemaal niet!

Mogelijk zijn de batterijen bijna leeg. (De batterijen kunnen leeglopen zonder dat KANDENTCHI verschijnt.) Raadpleeg "Batterijen plaatsen" (pagina 03) en vervang de batterijen.

● Mijn personage wordt niet wakker! Of het wilt niet gaan slapen!

Je personage wordt vanzelf wakker of gaat zelf slapen op geplande tijden. Controleer of je tijd goed is ingesteld. Als voor-namiddag onjuist is ingesteld, kan het zijn dat de dag- en nachtcyclus van je personage omgedraaid zijn.

● Ik heb geprobeerd om een item te downloaden, maar kreeg het bericht YOU HAVE TOO MANY ITEMS (je hebt teveel items).

Je kunt maar een bepaald aantal items houden. Als je items van verschillende opslaggebieden verwijderd en ruimte vrijmaakt, kun je nieuwe items downloaden (pagina 08).

*Houd rekening met het volgende als je verbinding maakt met PIX.

- PIX kan niet worden geselecteerd wanneer Milkitchi of Wawatchi worden opgevoed.

- Ook al heb je Milkitchi en Wawatchi opgevoed, verschijnen ze toch niet op het vriendenprofiel van TAMAGOTCHI PIX.

- Wanneer je het TAMAGOTCHI PIX-apparaat bezoekt, verschijnen accessoires met het FEESTMERK niet in TAMAGOTCHI PIX.

RESET BUTTON (RESETKNOP)

Het systeem heeft een sterke schok gekregen of er is iets anders gebeurd en nu doet niks het meer of wordt het scherm niet goed weergegeven: druk op de resetknop.

*Als het scherm niets meer weergeeft, zelfs niet nadat je op de resetknop hebt gedrukt, kun je proberen om de batterijen te verwijderen en opnieuw te plaatsen.

HET SCHERM
CONTINUE/RESET ALL
(DOORGAAN/ALLES
RESETTEN)

5GIVE
RECEIVE

Als je op de resetknop drukt, zie je een scherm met de opties CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN).

*Als het klepje van het batterijcompartiment wordt geopend of gesloten, wordt de resetknop automatisch ingedrukt. Je ziet een scherm met de opties CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN).

● Als je wilt doorgaan met de verzorging van je huidige personage, selecteer je CONTINUE (doorgaan) en bevestig je. Nadat je bent teruggekeerd naar het BEGINSCHERM, kun je de huidige datum en tijd aanpassen via TIME (tijd) in SETTINGS (instellingen).

● Als je een nieuw personage wilt verzorgen, selecteer je RESET ALL (alles resetten) en bevestig je je keuze. Daarna selecteer je taalinstellingen, stel je de klok in, vul je een bijnaam en geboortedatum in, en doe je de ATTRIBUTENQUIZ. Vervolgens verschijnt er een nieuw ei. Het ei komt na een tijdje uit.

PAS OP!

*Als je RESET ALL (alles resetten) selecteert en je keuze bevestigt, worden alle gegevens, inclusief je NOTEBOOK (NOTTIEBOEKJE), ITEM BOX (KIST MET ITEMS), TAMA LIST (TAMA-LIJST), GREETING (BEGROETING), GOTCHI POINTS (GOTCHI-PUNTEN) en albumfoto's gewist en keert het spel terug naar de standaardinstellingen.

PERSOONSgegevens

- 1: In het kader van het beheer van de klantenservice kan het nodig zijn dat het bedrijf Bandai S.A.S. toegang krijgt tot de persoonsgegevens van gebruikers wanneer zij een Tamagotchi Pix onder garantie terugsturen.
- 2: De klantenservice heeft toegang tot de identificatiegegevens van de gebruiker om het vervangingsverzoek te verwerken, inclusief de voor- en achternaam, het postadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker.
- 3: Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van deze gegevens. U hebt ook het recht om de verwerking te beperken en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via e-mail op het volgende adres: confidentialite@bandai.fr In geval van een klacht kunt u zich wenden tot de nationale commissie voor gegevensbescherming en vrijheden (CNIL-France). Voor meer informatie over uw rechten verzoek Bandai S.A.S. u het beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen: <https://bandai.fr/politique-confidentialite/>
- 4: De gegevens die in het defecte Tamagotchi Pix-apparaat zijn opgeslagen, moeten door de gebruiker worden gewist voordat het apparaat aan het bedrijf Bandai S.A.S. wordt verzonden. Indien de gebruiker deze gegevens niet verwijderd, zullen deze door het bedrijf worden gewist wanneer de Tamagotchi Pix wordt vernietigd.